

Chrysler Crossfire



**Schrauben Lösen und Halter unter Schraube
und Plastikkomme schieben. Schrauben wieder festziehen!**



**Mitgelieferte Schrauben verwenden um den Windschott
an die Platte zu schrauben.**

**Änderungen vorbehalten! Schrauben in regelmäßigen Abständen überprüfen!
Evtl. Klebereste mit Universal-Verdünnung entfernen!**